

乾燥機器別の乾燥時間一覧表

シックケンス製品は、使用する乾燥機器のタイプにより乾燥方法及び乾燥時間を調節してください。

製品名	機種	短波(6KW)				中波(17KW)			
		フラッシュオフ	距離	乾燥時間	機器セット	フラッシュオフ	距離	乾燥時間	機器セット
ポリキットIV		—	50-70	4	L	—	40-60	6	L
プライミングファイラー680		5	50-70	3+5	L+H	5	40-60	3+8	L+H
オートサフェーサー940HS		5	50-70	4+7	L+H	5	40-60	5+10	L+H
オートクリル ファイラー3+1		5	50-70	4+8	L+H	5	40-60	6+10	L+H
3+1ファイラーHS		5	50-70	4+8	L+H	5	40-60	6+10	L+H
プライマーサフェーサーEP		5	50-70	5+10	L+H	5	40-60	5+12	L+H
カラービルド		5	50-70	4+8	L+H	5	40-60	6+10	L+H
オートクリル プラス		5	50-70	6+6	L+H	5	40-60	4+8	L+H

製品名	機種	セラミック長波(4KW)				IR		
		フラッシュオフ	距離	乾燥時間	機器セット	フラッシュオフ	距離	プログラムNo.
ポリキットIV		—	30-50	10	—	40-60	2	
プライミングファイラー680		5	30-50	18	—	40-60	4	
オートサフェーサー940HS		5	30-50	20	—	40-60	5	
オートクリル ファイラー3+1		5	30-50	22	—	40-60	6	
3+1ファイラーHS		5	30-50	22	—	40-60	6	
プライマーサフェーサーEP		5	30-50	22	—	40-60	1	
カラービルド								
オートクリル プラス		5	30-50	20	—	40-60	9	

フラッシュオフタイム=分
 距離の単位 = cm
 乾燥時間 = 分

機器セットL = 低温乾燥
 機器セットH = 高温乾燥

- 備考:** 1.短波及び中波を使用する際、ライト系とダーク系の塗色では乾燥温度が異なります。
 上記乾燥時間のデータは、それらの平均値になっています。
 2.長波の乾燥時間には、乾燥温度の立ち上がり時間は含まれていません。
 3.乾燥機のタイプにより、多少使用方法が異なる場合があります。
 詳細については、使用する乾燥機メーカーにお問い合わせください。